



Электрическая схема FORCE W



FORCE W 60 и FORCE W 80 FORCE W 99, FORCE W 120 и FORCE W 150



- 16. Вентилятор.
- 32. Циркуляционный насос системы отопления.
- 34. Датчик температуры воды отопления.
- 36. Автоматический воздухоотвод.
- 44. Газовый клапан.
- 72. Комнатный термостат (опция).
- 72. Вспомогательный комнатный термостат (опция).
- 95. Трехходовой 2-проводной клапан (опция).
- A = Фаза отопления
- V = Нейтральная фаза
- 98. Выключатель.
- 114. Реле давления воды.
- 130. Циркуляционный насос ГВС (опция).
- 138. Датчик наружной температуры (опция).
- 139. Устройство дистанционного управления с таймером (опция).
- 155. Датчик температуры воды в бойлере (опция).
- 186. Датчик температуры воды в обратном трубопроводе.
- 188. Электрод розжига/ионизации.
- 191. Датчик температуры дымовых газов.
- 256. Сигнал от модулирующего циркуляционного насоса системы отопления.
- 298. Датчик температуры воды в каскадном контуре (опция).
- 299. Вход 0-10 В пост. тока.
- 300. Контакт «Горелка включена» (сухой контакт).
- 301. Контакт «Неисправность» (сухой контакт).
- 302. Вход дистанционного сброса (230 В).
- 306. Циркуляционный насос системы отопления (опция).
- 307. Вспомогательный циркуляционный насос системы отопления (опция).
- 348. Трехходовой трехпроводной клапан (опция).
- A = Фаза отопления
- V = Нейтральная фаза
- C = Фаза горячего водоснабжения
- 357. Контакт «Неисправность» (230 В пер. тока).
- 361. Подключение по каскадной схеме следующего модуля.
- 362. Подключение по каскадной схеме предыдущего модуля.
- 363. Связь по шине MODBUS/
- 388. Датчик безопасности.